



Die Falzkanten vorsichtig mit einer Scherenspitzen zart anreissen, damit die Kanten besser umgelegt werden können.