



Die Falzkanten vorsichtig mit einer Scherenspitzen zart anreißen, damit die Kanten besser umgelegt werden können.